

## DMPB Remote Mk2



### 一般情報

- DMX Playback Remote Mk2は、DMX Playback MK2またはDMX Streamerのアドオンです。
- これは、12のショーの内1つを開始するためのリモコンの役割をします。リモコンには6つのスイッチと1つのシフトキーがあります。
- ラックの背面には6つの光絶縁型のネジターミナル入力スイッチがあり、赤外線リモコンを使ってコントロールできます。
- DMX Playback Mk2に1本のDB9ケーブルを繋げるだけで電源を必要としないです。このケーブルは最大5mまで延長できます。

### ボックスの内容物

- DMXPB Remote Mk2
- DB9からDB9へのオス/メス1.8mケーブル
- 2×マウントブラケット
- 本書

### 安全性

- DMX PB Remote Mk2を雨や湿気があるところに置かないでください。これに該当する場合は、保証対象外となります。
- カバーを取り外さないでください。内部に修理可能な部品はありません。
- このユニットは屋内用のみに使用してください。

### 機能

- ボタンを押すだけで最大12のショーを開始/停止可能
- 外部電源を必要としない
- TVリモコン用赤外線ポート
- RS232からマスターデバイス（DMX Playback Mk2またはDMX Streamer）への簡単接続
- 6つのショーボタンと1つのシフトキーボタン
- 各ボタンにはインジケータがあり
- 背面の6つの光絶縁型のネジターミナル入力スイッチ
- 2つのLEDステータスインジケータ（OKとERR）

### DMX PB Remote Mk2の入門

1. スイッチがオフの時、付属のDB9ケーブルを使ってDMX PB Remote Mk2をDMX PlaybackまたはDMX Streamerに接続します。
2. 接続したDMX PlaybackまたはDMX Streamerに電源を入れます。
3. DMX PB Remote Mk2のERR LEDとOK LEDが点灯します。その後、ERR LEDが消灯し、OK LEDが点灯してDMX PB Remote Mk2が使用可能な状態になったことを示します。
4. ERR LEDがずっと点灯していると、DMX PB Remote Mk2がDMX PlaybackまたはDMX Streamerと通信できていないことを示します。こんな場合は、DB9ケーブルが正しく接続されているか、DMX PlaybackまたはDMX Streamerが正常に機能しているかを確認してください。



## ショーを開始

- 変更する設定は特にありません。ボタンを押すだけでショーが開始されます。
- 別のボタンを押すだけで現在のショーが停止され、選択したショーが簡単に開始されます。
- 前面パネルのボタンを連続して押すと、ボタンの隣のLEDが点灯または消灯されます。
- シフトボタンのLEDが消灯した時、6つのスタートボタンの内1つを押して、最初の6つのショー（1～6）の中から1つを開始できます。
- シフトボタンのLEDが点灯した時、6つのスタートボタンの内1つを押して、更に6つのショー（7～12）の中から1つを開始できます。

## 赤外線リモートコントロール（オプション）

- このセクションは、TVまたはDVDプレーヤーで使用されている赤外線リモコン（オプション）のような装置を利用してショーを開始する場合のみ適用されます。
- DMX PB RemoteMk2は、「Philips RC5」通信プロトコルを使用する赤外線リモコンだけに反応します。赤外線リモコンのマニュアルを参照し、リモコンが「Philips RC5」モードに設定されていることを確かめてください。

## 赤外線リモコンのキーの学習

フロントパネルのボタンは、赤外線リモコンの任意のキーを使って操作できるようにプログラムできます。

1. プログラムされるフロントパネルボタンのLEDが消灯していることを確かめてください。
2. フロントパネルのボタンを押してLEDが点滅するまで（約5秒かかります）押してから放します。
3. フロントパネルのボタンを操作するのに使う赤外線リモコンのキーを押します。
4. 赤外線キーが正常に学習されると、フロントパネルボタンのLEDが点滅しなくなります。

## 学習されたキーの取消

この手順では、フロントパネルのボタンが赤外線リモコンのキーによって、操作できなくなります。

1. プログラムされるフロントパネルボタンのLEDが消灯していることを確かめてください。
2. フロントパネルのボタンを押してLEDが点滅するまで（約5秒かかります）押してから放します。
3. もう一度、フロントパネルボタンのLEDが点滅を止まるまで（約5秒かかります）押してから放します。これで取消作業が完了します。

## リモコンを使ってショーを開始

- 割り当てられた赤外線キーを連続して押すと、対応するフロントパネルボタンの隣のLEDが点灯または消灯します。
- シフトボタンのLEDが消灯した時、6つのスタートボタンの内1つを押して、最初の6つのショー（1～6）の中から1つを開始できます。
- シフトボタンのLEDが点灯した時、6つのスタートボタンの内1つを押して、更に6つのショー（7～12）の中から1つを開始できます。

## コネクタのピン配列

### ネジターミナル

- ピン1：グラウンド
- ピン2：スタートショー入力1
- ピン3：スタートショー入力2
- ピン4：スタートショー入力3
- ピン5：スタートショー入力4
- ピン6：スタートショー入力5
- ピン7：スタートショー入力6
- ピン8：グラウンド

スタートショー入力の内1つをアクティブにするには、スタートショー入力ピンとグラウンドピンを電氣的に接続してください。

## コネクタのピン配列

### RS232

ピン2：RX  
ピン3：TX  
ピン4：+5V  
ピン5：グラウンド

## 重量とサイズ

Item	Value
重量	1.76 lbs / 800 g
梱包重量	2.43 lbs / 1.1 Kg
長さ	7.53" / 191 mm
幅	2.31" / 58.75mm
高さ	1.75" / 44.5 mm

## オーダー情報

DMX Playback Remote Mk2及び互換製品は、当社のウェブサイトまたはENTTEC販売代理店より発注することができます。

PN	Description
70027	DMX Playback Remote Mk2
70015	DMX Streamer
70014	DMX Playback Mk2

※ 仕様は予告なく変更になる場合があります。

ENTTEC PTY LTD  
17/5 Samantha Court  
Knoxfield Victoria 3180  
Australia  
Tel: +61 3 9763 5755  
Fax: +61 3 9763 5688

ENTTEC AMERICAS  
604A Cornerstone Ct.  
Hillsborough NC 27278  
USA  
Tel-Fax: (888) 454-5922

輸入販売元：  
株式会社テクニカルサプライジャパン  
〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16  
TEL 03(3425)2400 FAX 03(3425)2402  
<http://www.tsjnet.co.jp>

Email: [sales@enttec.com](mailto:sales@enttec.com)  
Website: [www.enttec.com](http://www.enttec.com)