

# ENTTEC

## RDS8 & RDS4

RDM DMX isolated splitters



DISCLAIMER This brochure is for general marketing purposes only and should not be relied upon as being complete or accurate.

[www.enttec.com](http://www.enttec.com)

### ENTTEC HEAD OFFICE

17/5 Samantha Court  
Knoxfield VIC 3180 Australia  
Tel : +61 3 9763 5755  
Fax : +61 3 9763 5688  
sales@enttec.com

### ENTTEC AMERICAS

604A Cornerstone Ct.  
Hillsborough NC 27278 USA  
Tel & Fax : (888) 454-5922  
sales.americas@enttec.com

### 輸入販売元:

株式会社テクニカルサプライジャパン :  
〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16  
TEL 03 (3425) 2400 FAX 03 (3425) 2402

Controls . Lights . Solutions

### ENTTEC EUROPE

Unit B23, Parkhall Business Centre  
40 Martell Road, Dulwich London  
Se21 8EN UK  
sales.europe@enttec.com

# RDS8 & RDS4

## Perfect distribution !

**RDS8**は、DMX/RDM互換、8ポート、完全アイソレートスプリッターです。ユーザーはRDS4のように、DMX/RDM(E1.20-2006)規格に準拠したネットワークを構築することができます。現在のDMXスプリッターは、RDM対応デバイスが正しく機能しません。RDS8はRDM機器がコントローラーへトークバックしている間に、この問題を解決します。



**RDS4**は、DMX信号のスプリッター & アイソレーターで、リモートデバイスマネジメント (RDM)信号がネットワークを横断する際、必要な機能を取り込みます。



### ► Features

- **RDS8** : 1 DMX入力 & 8 DMX 出力
- **RDS4** : 1 DMX 入力 & 4 DMX 出力
- **通常モード** : 通常通りコントローラーからレベル情報をDMX器具へ、スプリッターはRDMトラフィックを双方向にリポート。
- **フィルターモード** : ノンゼロスタートコートのRDMメッセージパケットによりフリッカーを生ずる古い照明器具を使用する場合には、一度ボタンを押すと、全てのRDM伝送は無視されません。
- **バックアップモード** : 他のボタンは、インテリジェントRDM機能をバイパスし、従来のDMXスプリッターとして機能します。
- RDM&RDM規格ANSI E1. 20であるDMX512A、USITT規格とESTAに準拠しています。- 2006
- 内部オートレンジ電源
- 他のULは、利用できるオプションを許可

### 寸法

#### RDS4

H 44.5mm / W 300mm / D 115mm  
H 1.75" / W 11.82" / D 4.53"

#### RDS8

H 44.5mm / W 432mm / D 111mm  
H 1.75" / W 17" / D 4.37"

### PART NUMBERS

70036 - RDS8

70037 - RDS4

### ► Applications

- 建築
- 展示会
- シアター
- テーマパーク



### ► Functional specifications

- RDS8 & RSD4は512出力アドレスで1つのユニバースをサポート
- 1500Vまで全ポートをサポート
- 入力ポートは、5ピン XLR オス
- 出力ポートは 5ピン XLR メス
- Break length time : インプットシグナルを50ms内へ再現
- リフレッシュサイクル : インプットシグナルを再現
- CE, FCC 公認